

Kartöflur með rósmarín

Hráefni

15 g	smjör eða smjörlíki
75 ml	ólífuolía
1 stk	rósmarínkvistur eða krydd
1 msk	paprikukrydd
1 stk	hvítlauksrif
500 gr	kartöflur
	salt

Aðferð

1. Hitið smjörið og ólífuolíuna í potti
2. Saxið rósmarín og hvítlaukinn gróft
3. Skerið kartöflurnar í báta
4. Setjið allt í pottinn og látið malla við vægan hita þar til gullin brúnt
5. Takið kartöflurnar úr olíunni og setjið á fat, stráið salti yfir og berið fram.